



Simret 3000

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

Siga os passos de 1 a 12 para realizar um teste de freio Simret com facilidade

1. Ligue o Simret pressionando **R**, o visor vai passar por uma verificação interna e você verá **Simret Ready** com hora e data.
2. Posicione o **Simret** no piso da cabine do veículo. O **Simret** deve ser posicionado com o seta HSE apontando na direção da Viagem.
3. Amarre o footpad no pedal do freio e o conecte ao acoplamento de ar do **Simret** localizado ao lado do parafuso de ajuste.
4. Pressione **S**. O visor mostrará a inclinação do solo. Quando o nível do solo estiver em desnível, ajustar girando o parafuso de ajuste com o top amarelo até atingir o nível. Se o teste for em uma ladeira a inclinação do solo deverá ser definida.
5. Pressione **A**. Agora você poderá digitar a ID (identificação de até 32 IDs podem ser armazenados ou baixar através de um PC). Pressione o botão **P** primeiro e você poderá usar os botões **S & P** para navegar através de sua lista. Uma vez Identificado a ID correta, pressione **A**.
6. Agora você pode digitar uma **ID** do operador, (até 32 IDs podem ser armazenados) Pressione o botão **P** para navegar através de sua lista. Uma vez identificado o operador correto, pressione **A**.
7. Agora você poderá definir a área de teste. O visor deverá mostrar agora AREA UNSPECIEFED (TIPO DE PISO – Asfalto, terra etc). Pressione **S** para alterar a descrição que é relativo a sua área de teste. Se deixar em branco no momento da impressão nenhuma referência será vista em área de teste. Pressione **A**.
8. O visor mostrará agora: armado para Teste # com velocidade = 0 Kmph na linha inferior do visor. Verifique a existência de segurança na área de teste e comece a acelerar o veículo a uma velocidade constante de pelo menos, 15 kmph ou acima.
9. Aplique os freios totalmente até parar o veículo. O visor mostrará **Calculating. Don't Move Yet (Calculando, não se movimente ainda)**. Mantenha o pé no pedal de freio até o resultado aparecer na tela.

10. Uma vez que o resultado aparecer na tela o veículo poderá ser movido e o **Simret** poderá ser retirado do veículo.

11. Com o resultado na tela, pressione **P** para impressão. Alternativamente para rearmar rapidamente, pressione **A** e vá para a etapa 7.

12. Uma vez que terminada a impressão a tela mostrará **Print Graph** ? Pressione **P** se você quer imprimir o gráfico ou **R** para voltar ao **Simret Ready** (Simret Pronto).

Imprimindo Resultados Guardados

O Simret armazenará 50 testes na sua memória. Para imprimir os resultados armazenados, com o **Simret Ready** aperte a tecla **P**. A tela mostrará Print Test # (teste de impressão #). Para escolher qual teste, Pressione e segure **S** e mostrará o o último teste efetuado. Pressione **S** uma vez para diminuir o número de teste. Uma vez que o teste esteja visível, apertar tecla **P**. Isto irá imprimir um único teste. Alternativamente pressionando **A**, vai imprimir todos os testes armazenados com o número indicado do último teste.

Deletando Testes

Com o display mostrando **Simret Ready** (Pronto) pressione a tecla **R**. O display mostrará tensão da bateria e memória usada. Com o dedo ainda em **R** pressione **A** e solte as teclas. O display mostrará próximo teste é # . Pressione **S** para diminuir o número de testes, Este excluirá os testes. Pressionando e segurando **S** irá reverter os testes. Depois de ter diminuído os testes pressione **A**, em seguida, pressione **R** três vezes, este Reverterá para Simret Pronto.

Ajustando o Contraste

Desligue o Simret pressionando as teclas **S** e **P** em conjunto. Ligue o Simret pressionando e segurando a tecla **R** durante 5 segundos. A tela mostrará **S** e **P** para ajustar e tecla **A** para ajustar, o contraste e o retorno ao Simret **Simret Ready** (Pronto)

Ajustando o Relógio

Com a tela mostrando **Simret Ready** pressione e mantenha **R** o display mostrará (voltagem) **Battery Voltage & Memory Used**, mantendo pressionado **R** pressione **S** e solte ambas. Se o display pedir uma senha escreva **S,A,P**. Agora você estará no Modo Edição **Editing Mode**. Pressione **S** repetidamente até mostrar **Adjust Clock**. Pressione **A** (os minutos vão piscar) e pressione **S** e **P** para ajustar os minutos. Pressione **A** novamente para Horas e siga o mesmo procedimento. Pressione **A** para aceitar e **R** para retornar para **Simret Ready**.

Turnkey Instruments – Dust Control Brasil

Rodovia marechal Rondon Km 231 – 18540-000 Porto Feliz. SP
tel 015 32622977 – 32615234

Email: pascalbatzli@dustcontrolbrasil.com
www.turnkeybrasilinstruments.com

E mail: techsupport@turnkey-instruments.com
www.turnkey-instruments.com